

Batteribytte iConnect 2Way Kodetastatur

Først må Alarmsentralen varsles via telefon, deretter må de sette sentralen i alarmanlegget i batteribyttemodus ved å holde inn «SOS»-knappen (under 9-tallet) inne til skjermen viser: «REPLACE BATTERY!»

1.



Skyv tastaturet oppover for å løsne det fra sokkelen sin.

2.



Åpne batterilokket, bytt ut batteriene. Legg merke til pluss(+) og minus(-) angitt.
Gamle batterier kildesorteres og/eller leveres til gjenvinning.

3.



Sett tilbake batterilokket.
Legg kodetastaturet tilbake på sokkelen sin og skyv ned til det låser seg fast.

Etter at hele batteribyttingen er gjennomført trykker de på «X» på sentralen til alarmanlegget, deretter slår de alarmen på på vanlig måte og avstiller med din egen kode.
Dette nullstiller sabotasjealarmene som har blitt utløst.